

Como instalar o sensor pré-calibrado?

Para efectuar a mudança do Sensor usado pelo novo sensor pré-calibrado, siga as seguintes instruções (apenas para o modelo **AL 6000**):

		
Desapertar o parafuso.	Com o auxílio de uma lâmina, abrir a tampa.	Retirar a conduta de ar para o exterior.
		
Separar a conduta de ar do sensor.	Puxe o sensor para fora. Não desligar o cabo de ligação no aparelho.	Desligue o cabo de ligação do sensor.
		
Preparar o novo sensor pré-calibrado.	Ligue o cabo de ligação ao sensor. Verifique que a coloração azul do cabo fica voltada para coloração azul do sensor.	Introduzir o sensor na sua posição original.
		O aparelho está pronto a funcionar.
Encaixe a conduta de ar na posição original. Confirme que a conduta fica alinhada.	Coloque a cobertura na posição original e aperte o parafuso.	